

Montaż iFix® z zaślepkami

Prosimy najpierw przeczytać instrukcję standardowego montażu deski tarasowej iDeck®, ponieważ ma ona również zastosowanie w montażu z zaślepkami.

Przed rozpoczęciem prac prosimy upewnić się, że wszystkie deski są ułożone na podłożu we właściwej, docelowej pozycji. W ten sposób można łatwo narysować proste linie w celu wstępnego nawiercenia desek. W pudełku iFix® z zaślepkami znajduje się specjalne wiertło do wstępnego nawiercenia desek. Rozmiar tego wiertła jest dokładnie taki sam jak rozmiar zaślepek.

Po wykonaniu otworów zaślepki należy nawiercić deskę oraz legar konstrukcyjny wiertłem o średnicy 4 mm, które znajduje się w pudełku z wkrętami.

Teraz możesz rozpocząć mocowanie desek przy pomocy dostarczonych wkrętów oraz wkrętarki.

Gdy całe deskowanie jest już wykonane można umieścić zaślepki we wcześniej wywierconych otworach. Wyciśnij kroplę kleju do drewna (klasy D4)

w każdy otwór tak, by zaślepki były przyklejone do deski. Bezpośrednio po wciśnięciu zaślepki należy zebrać nadmiar kleju (np. suchą szmatką).

Gdy już wszystkie zaślepki będą na miejscu, w razie potrzeby można użyć szlifierki taśmowej, by wygładzić deskowanie i zaślepki, dla uzyskania idealnego efektu.

